

Produktsicherheitsinformationen

gemäß Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR)

Nintendo Switch Dock Organizer XL für 28 Spiele & 4 Joy-Cons

Produkt-ID	4061
SKU / Varianten-SKUs	n. v.
Produkttyp / Kategorie	variable / Stands
Varianten / Merkmale	beige; blau; braun; bronze; gelb; gold; grau; gruen; lila; marmor; orange; rosa; rot; schwarz; silber; weiss
Produktseite	https://craftunddesign.de/produkt/nintendo-switch-dock-xl-organizer/
Dokumentstand	Stand 03.10.2026

1. Hersteller und Kontakt

Hersteller	CraftundDesign (Marke: Craft & Design)
Inhaber	D. dos Santos Schmidt
Anschrift	Braheweg 1, 75175 Pforzheim, Deutschland
E-Mail	info@craftunddesign.de
Telefon	016091000800
EU-Bevollmächtigter	Nicht erforderlich (Hersteller hat Sitz in der EU)

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Produktbeschreibung und Verwendungszweck

Der Nintendo Switch Dock XL Organizer sorgt für Ordnung in deinem Gaming-Setup und bietet alles an einem festen Platz. Du kannst bis zu 28 Spiele-Cartridges und 4 Joy-Cons übersichtlich aufbewahren, damit dein Nintendo Switch Zubehör schnell griffbereit bleibt. Zusätzlich ist Platz für 6 Bumper. Ideal für alle, die Dock, Spiele und Controller sauber, kompakt und strukturiert organisieren möchten - am Gaming-Schreibtisch, im Wohnzimmer oder im Spielzimmer.

3. Material und Produktausführung

Material-/Komponentenangaben

PLA

4. Sicherheits- und Gebrauchshinweise

Produktspezifisch ausgewählte Hinweise

- PLA ist vergleichsweise wärmeempfindlich und kann sich bei erhöhter Temperatur verformen; bei Überlastung sind spröde Bruchstellen möglich.
- Vor jeder Verwendung auf Risse, Verformungen, lose Bauteile, Grate und scharfe Bruchstellen prüfen; beschädigte Artikel nicht weiterverwenden.
- Nur bestimmungsgemäß und innerhalb der vorgesehenen Belastungs- und Einsatzgrenzen verwenden.
- Von offenem Feuer, Zündquellen und ungeeigneten Wärmequellen fernhalten.
- Sofern nicht ausdrücklich angegeben, nicht für direkten Lebensmittel- oder Mundkontakt verwenden.
- Sicheren Stand beziehungsweise festen Sitz regelmäßig prüfen; geeignete Befestigung für Untergrund und Belastung verwenden und nicht überlasten.

5. Reinigung, Kontrolle und Entsorgung

Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen. Keine aggressiven Reiniger, Lösungsmittel, scheuernden Mittel oder Spülmaschine verwenden, sofern die Produktbeschreibung nichts anderes bestimmt. Regelmäßig auf Beschädigung, Lockerung und Verformung prüfen. Kunststoffteile entsprechend örtlichen Vorgaben entsorgen; elektrische Komponenten, Leuchtmittel und Batterien den vorgesehenen Sammel- oder Rücknahmesystemen zuführen.

6. Sicherheitsproblem melden

Bei Unfall, Verletzung, Schaden oder möglichem Sicherheitsmangel Produkt nicht weiterverwenden und Craft & Design mit Produkt-ID/SKU, Bestellnummer und möglichst einem Foto kontaktieren.

Diese Sicherheitsinformation gilt für das bezeichnete Produkt und seine im Angebot genannten Varianten. Produktspezifische Kennzeichnungen, Typenschilder sowie Montage- und Sicherheitshinweise beigefügter Originalkomponenten gehen bei abweichenden technischen Angaben vor.